

HOMEDICS

THE LEADERS IN HEALTH & WELLBEING

COMPACT CHARGING LED MIRROR

PLEASE TAKE A
MOMENT NOW

REGISTER YOUR PRODUCT AT:

www.homedics.com/register

YOUR VALUABLE INPUT REGARDING
THIS PRODUCT WILL HELP US CREATE
THE PRODUCTS YOU WILL WANT
IN THE FUTURE.



INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY INFORMATION

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

MIR-150

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

IMPORTANT SAFEGUARDS:

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Not for use by children.
- Keep dry - DO NOT operate in wet or moist conditions.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics.
- NEVER operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the HoMedics Service Center for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating may occur and may cause fire or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the cord or use cord as a handle.
- This appliance is for household and indoor use only.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. For service, send to a HoMedics Service Center. All servicing of this appliance must be performed by authorized HoMedics service personnel.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- Recycle or dispose of battery properly in accordance with all local, state, province, and country regulations.

SAFETY CAUTIONS:

PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.

- Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.
- Do not look directly into the LED light.
- Do not damage, destroy, modify, forcefully bend, pull or twist the cable. Do not place or clamp heavy objects on the charging cable.
- Turn off the appliance and unplug it from the power source when it is fully charged.
- Avoid placing the mirror near sharp objects to prevent any damage and scratches to the surface.
- Before using the power bank function, check the rated current of the mobile device. If the rated current is less than 45mA, it is not recommended to use the LED mirror to charge it (ie, Bluetooth headset, smartwatches, fitness bands, etc).

UNIQUE FEATURES & SPECIFICATIONS

PHONE CHARGING PORT

Phone charging cable not included

1X AND 5X MAGNIFICATION


Choose from Standard and Close-up views

8 LED LIGHTS

Surrounds Mirror for even illumination

RECHARGEABLE

Mirror charging cable Included



HOW TO USE



BEFORE TURNING THE UNIT ON


- Make sure the unit is fully charged

CHARGING THE BATTERY

Before turning the unit on, connect the unit to a power source or AC adapter by connecting the charging cable to the charging port located on the side of the unit. A Blue LED indicator will blink intermittently, indicating that charging is taking place. When charging is complete, the LED indicator will stop blinking and remain steady. It takes approximately 5 hours for a full charge, which will provide up to 10 hours of use, if only using the LED light. When the battery is getting low, the blue LED indicator will blink and then turn off, indicating that the unit needs to be recharged.

USING THE MIRROR

- Open the compact to expose the mirror and LED light.
- Press and hold the Power ON/OFF  button for 3-seconds to turn the LED lights on.
- Press and hold the Power ON/OFF  button again for 3-seconds, or quickly press twice to turn the LED lights OFF.
- Close the mirror by pressing shut until it locks into position with a click.




USING THE POWER BANK

- Connect the device to the power bank using your phone's charging cable to the USB Phone Charging port located on the side of the mirror.
- When charging electronic devices, the blue LED charging indicator will illuminate and stay lit.
- When the power is getting low, the blue LED will blink and turn off, indicating that the unit needs to be recharged.

NOTE: Always disconnect the charging cable after you finish using the power bank function.

CLEANING AND CARE

CAUTION: before cleaning the unit, turn power off and remove from the charging base.



TO CLEAN THE SURFACE

Clean the surfaces of the unit as needed with a dry, soft cloth.

NOTE: Never use water, alcohol or abrasive cleansers to clean the surface of the unit. Doing so will result in malfunction or discoloration of the unit.

TO STORE

Store in a safe, dry place, out of reach of children.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit will not operate	<ul style="list-style-type: none">Unit is not charged	<ul style="list-style-type: none">Charge the unit by connecting it to the charging cord and plugging it into a USB power source.Press and hold the POWER ON/OFF button for 3-seconds to turn the power on.Check circuits, fuses, try a different outlet or USB power source.
The LED light is not bright enough	<ul style="list-style-type: none">Unit is not fully charged	<ul style="list-style-type: none">Fully charge the unit by connecting it to the charging cord and plugging it into a USB power source.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receive is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, contact a consumer relations representative for assistance. Please make sure to have the model number of the product available.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you. For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.homedics.com. For Canada, please visit: www.homedics.ca.

FOR SERVICE IN THE USA:

EMAIL: CSERVICE@HOMEDICS.COM
MONDAY-FRIDAY 8:30AM-7:00PM EST
1.800.466.3342

FOR SERVICE IN CANADA:

EMAIL: CSERVICE@HOMEDICSGROUP.CA
MONDAY-FRIDAY 8:30AM-5:00PM EST
1.888.225.7378

MIROIR À DEL COMPACT AVEC CHARGEUR



**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS À PORTÉE DE MAIN.**

MISES EN GARDE IMPORTANTES:

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER LORSQUE DES ENFANTS SONT PRÉSENTS, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, DONT LES SUIVANTES :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- Garder au sec - NE PAS faire fonctionner dans des environnements mouillés ou humides.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce manuel. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics.
- NE JAMAIS faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de réparation HoMedics pour qu'il soit examiné et réparé.
- Éloigner le cordon des surfaces chaudes.
- NE JAMAIS laisser tomber ou insérer d'objet dans une ouverture de l'appareil.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un coussin. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie ou des blessures.
- NE PAS transporter l'appareil par le cordon d'alimentation ni utiliser le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Cet appareil est réservé à un usage domestique et en intérieur.
- NE PAS tenter de régler ou de réparer l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour les réparations, l'envoyer à un centre de réparation HoMedics. Toute réparation de cet appareil air doit être réalisée par le personnel de réparation HoMedics autorisé.
- Ne pas placer ou ranger l'appareil à un endroit d'où il pourrait chuter ou tomber dans un évier ou une baignoire. • Ne pas placer ou immerger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- Recycler ou éliminer la batterie conformément à toutes les réglementations locales, d'État, provinciales et nationales.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT CETTE SECTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

- S'assurer d'avoir les mains sèches avant d'actionner les commandes ou de débrancher l'appareil.
- Ne pas regarder directement dans le voyant à DEL.
- Ne pas endommager, détruire, modifier, plier avec force, tirer ou tordre le câble. Ne pas placer ni fixer d'objets lourds sur le câble USB.
- Éteindre l'appareil et le débrancher de la source d'alimentation lorsqu'il est complètement chargé.
- Éviter de placer le miroir près d'objets pointus pour éviter les dégâts et les rayures de la surface.
- Avant d'utiliser la fonction de chargeur, vérifier le courant nominal de l'appareil mobile. Si le courant nominal est inférieur à 45 mA, il n'est pas recommandé d'utiliser le miroir à DEL pour la charge (c'est-à-dire casque Bluetooth, smartwatch, bracelets d'activité, etc.).

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS UNIQUES

PORT DE CHARGE POUR TÉLÉPHONE

(Câble de charge non inclus) Vérifiez votre maquillage tout en rechargeant votre téléphone

GROSSISSEMENT 1X ET 5X


Choisissez entre vue standard et vue gros plan

8 DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES

Entourent le miroir pour un éclairage uniforme

RECHARGEABLE

Câble de charge inclus sur le miroir



UTILISATION

AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ


- S'assurer que l'appareil est complètement chargé

CHARGE DE LA BATTERIE

Avant de mettre l'appareil en marche, le brancher à une source d'alimentation ou à un adaptateur AC en connectant le câble au port de charge situé sur le côté de l'appareil. Un voyant à DEL bleu clignote par intermittence pour indiquer que la charge est en cours. Lorsque la charge est terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé. Il faut environ 5 heures pour une charge complète, qui permettra d'utiliser l'appareil pendant environ 10 heures si seule l'éclairage à DEL est utilisé. Lorsque le niveau de charge de la batterie s'affaiblit, le voyant à DEL bleu clignote pendant 30 secondes puis s'éteint pour indiquer que l'appareil doit être rechargé.

UTILISATION DU MIROIR

- Ouvrir le boîtier pour exposer le miroir et l'éclairage à DEL.
- Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton d'alimentation pour activer l'éclairage à DEL.
- Appuyer de nouveau pendant 3 secondes ou deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'éclairage à DEL.
- Fermer le miroir en appuyant jusqu'à entendre un clic.



UTILISATION DU CHARGEUR


- Brancher l'appareil au chargeur en utilisant le câble de charge de votre téléphone dans le port de charge USB situé sur le côté du miroir.
- Lors de la charge d'appareils électroniques, le voyant de charge bleu s'allume et reste allumé.
- Lorsque le niveau de puissance s'affaiblit, le voyant à DEL bleu clignote puis s'éteint pour indiquer que l'appareil doit être rechargé.

REMARQUE Toujours débrancher le câble de charge après avoir utilisé la fonction de chargeur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : Avant de nettoyer l'appareil, l'éteindre et le retirer du socle de charge.

NETTOYAGE DE LA SURFACE



Nettoyer les surfaces de l'appareil selon le besoin avec un chiffon sec et doux.

REMARQUE : Ne jamais utiliser d'eau, d'alcool ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer la surface de l'appareil. Cela résulterait en un dysfonctionnement ou une décoloration de l'appareil.

RANGEMENT

Ranger dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">L'appareil n'est pas chargé.	<ul style="list-style-type: none">Charger l'appareil en le connectant au cordon de charge et en le branchant sur une source d'alimentation USB.Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en marche.Contrôler les circuits et les fusibles ou essayer une autre prise ou une autre source d'alimentation USB.
L'éclairage à DEL n'est pas assez lumineux	<ul style="list-style-type: none">L'appareil n'est pas complètement chargé.	<ul style="list-style-type: none">Charger complètement l'appareil en le connectant au cordon de charge et en le branchant sur une source d'alimentation USB.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications pourraient entraîner l'interdiction d'utiliser l'appareil.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

HoMedics vend ses produits avec l'intention qu'ils soient exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat originale, sauf comme indiqué ci-dessous. HoMedics garantit que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Cette garantie ne s'applique qu'aux consommateurs et ne s'étend pas aux détaillants.

Pour obtenir un service de garantie sur le produit HoMedics, appeler un représentant du service à la clientèle pour obtenir de l'aide. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

HoMedics n'autorise personne, y compris notamment les détaillants, les acheteurs/consommateurs subséquents ni les acheteurs à distance, à obliger HoMedics de quelque façon que ce soit autrement que conformément aux dispositions des présentes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, un accident, l'utilisation d'un accessoire non autorisé quelconque, une modification du produit, une installation incorrecte, des réparations ou des modifications non autorisées, une utilisation incorrecte de l'électricité et de l'alimentation électrique, une perte de puissance, une chute du produit, le dysfonctionnement ou l'endommagement d'une pièce dû au non-respect des consignes d'entretien du fabricant, les dommages se produisant durant le transport, le vol, la négligence, le vandalisme, les conditions environnementales, la perte de l'usage au cours de la période durant laquelle le produit est dans un établissement de réparation ou en attente de pièces ou d'une réparation, ni toute autre condition hors du contrôle de HoMedics.

Cette garantie n'est valide que si le produit est acheté et utilisé dans le pays où il a été acheté. Un produit qui exige des modifications ou des adaptations pour lui permettre de fonctionner dans tout pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie.

LA GARANTIE FOURNIE PAR LES PRÉSENTES CONSTITUE LA GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, NI AUCUNE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ À L'ÉGARD DES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. HOMEDICS NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS CETTE GARANTIE NE REQUERRA PLUS QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE AVÉRÉE DÉFECTUEUSE DANS LA PÉRIODE D'EFFET DE LA GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ. SI DES PIÈCES DE RECHANGE NE SONT PAS DISPONIBLES POUR L'ÉQUIPEMENT DÉFECTUEUX, HOMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT DE SUBSTITUER LE PRODUIT AU LIEU DE LE RÉPARATION OU DE LE REMPLACER.

Cette garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, usagés, réparés, reconditionnés et/ou réemballés, y compris notamment à la vente de ces produits sur les sites Web de ventes aux enchères et/ou par l'intermédiaire de revendeurs de produits en gros ou excédentaires. Toute garantie concernant tout produit ou toute partie de produit réparé(e), remplacé(e), altéré(e) ou modifié(e) sans le consentement écrit préalable exprès de HoMedics doit immédiatement cesser et prendre fin.

Cette garantie confère des droits juridiques spécifiques. D'autres droits qui varient d'un pays à l'autre peuvent s'appliquer. En raison de la réglementation de chaque pays, certaines limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Pour plus d'informations concernant notre gamme de produits aux États-Unis, prière de visiter www.homedics.com. Pour le Canada, prière de visiter www.homedics.ca.

COORDONNÉES DU SERVICE APRES-VENTE AUX ÉTATS UNIS :

E-MAIL : CSERVICE@HOMEDICS.COM

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 19 H
(HEURE NORMALE DE L'EST)

1.800.466.3342

COORDONNÉES DU SERVICE APRES-VENTE AU CANADA :

E-MAIL : CSERVICE@HOMEDICSGROUP.CA

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 17 H
(HEURE NORMALE DE L'EST)

1.888.225.7378

ESPEJO CARGADOR COMPACTO LED

POR FAVOR, TÓMESE
UN MOMENTO AHORA
.....
REGISTRE SU PRODUCTO EN:

www.homedics.com/register

SU VALIOSA OPINIÓN CON RESPECTO
A ESTE PRODUCTO NOS AYUDARÁ A
CREAR LOS PRODUCTOS QUE USTED
QUERRÁ EN EL FUTURO



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

- No debe ser utilizado por niños.
- Manténgalo seco - NO lo opere cuando se encuentre mojado o húmedo.
- Utilice este electrodoméstico sólo para el uso previsto que se describe en este cuadernillo. NO utilice aditamentos no recomendados por HoMedics.
- NUNCA opere el aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se cayó al agua. Devuélvalo a un Centro de Servicio de HoMedics para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO lo opere bajo una cobija o una almohada. Puede ocurrir calentamiento excesivo y causar incendio o lesiones personales.
- NO traslade el aparato jalándolo del cable de alimentación ni utilice el cable de alimentación como asa.
- Este aparato es para uso en el hogar y en interiores únicamente.
- NO trate de reparar el aparato. No hay partes que puedan recibir mantenimiento del usuario. Para su mantenimiento, envíelo a un Centro de Servicio HoMedics. Todo el mantenimiento a este aparato debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado por HoMedics.
- No ponga ni guarde el aparato donde puedan caerse o ser empujado a una bañera o a un lavabo. No lo ponga ni lo deje caer en agua o en otros líquidos.
- Recicle o elimine la batería de forma apropiada de conformidad con todas las regulaciones estatales, provinciales y nacionales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

POR FAVOR, LEA ESTA SECCIÓN CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

- Asegúrese de tener secas las manos cuando maneje los controles, o al quitar el enchufe.
- No mire directamente a la luz LED.
- No dañe, destruya, modifique, doble, tire o torza el cable con fuerza. No coloque ni sujete objetos pesados en cable de carga.
- Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación cuando esté completamente cargado.
- Evite colocar el espejo cerca de objetos afilados para prevenir cualquier daño y rasguño en la superficie.
- Antes de utilizar la función del banco de energía, verifique la corriente especificada en el dispositivo móvil. Si la corriente especificada es menor a 45 mA, no se recomienda usar el espejo LED para cargarlo (p. ej., audífonos Bluetooth, relojes inteligentes, bandas para ejercicio, etc).

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ÚNICAS

PUERTO DE CARGA DEL TELÉFONO

(Cable de carga no incluido) Revise su maquillaje cuando cargue su teléfono

AUMENTO DE 1X Y 5X


Elija entre vista estándar y vista en primer plano

8 LUCES LED

Rodea al espejo para una iluminación uniforme

RECARGABLE

Cable de carga para espejo incluido



CÓMO UTILIZARLO

ANTES DE ENCENDER LA UNIDAD


- Asegúrese de que la unidad esté completamente cargada.

CARGA DE LA BATERÍA

Antes de encender la unidad, conéctela a una fuente de alimentación o adaptador CA conectando el cable al puerto de carga ubicado al lado de la unidad. El indicador azul LED parpadeará intermitentemente, indicando que se está cargando. Cuando la carga este completa, el indicador LED dejará de parpadear y permanecerá constante. Una carga completa tarda aproximadamente 5 horas, la cual proporcionará hasta 10 horas de uso, si sólo se usa la luz LED. Cuando la batería se está agotando, el indicador azul LED parpadeará y luego se apagará, indicando que la unidad necesita ser recargada.

USO DEL ESPEJO

- Abra el compacto para exponer el espejo y la luz LED.
- Presione y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) durante 3 segundos para encender las luces LED.
- Presione y mantenga nuevamente presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) durante 3 segundos, o presione dos veces rápidamente para apagar las luces LED.
- Cierre el espejo presionando el botón de cierre hasta que encaje en la posición con un clic.



USO DEL CARGADOR DE BATERÍAS

- Conecte el dispositivo al banco de energía usando el cable de carga de su teléfono al puerto de carga USB ubicado al lado del espejo.
- Al cargar dispositivos electrónicos, el indicador azul de carga LED se iluminará y quedará encendido.

Cuando la batería se está agotando, el LED azul parpadeará y luego se apagará, indicando que la unidad necesita ser recargada.

NOTA: Siempre desconecte el cable después de haber terminado de usar la función de banco de energía.


LIMPIEZA Y CUIDADO

PRECAUCIÓN: antes de limpiar la unidad, apáguela y retírela de la base de carga.

PARA LIMPIAR LA SUPERFICIE

Limpie la superficie de la unidad con un paño seco y suave según sea necesario.

NOTA: Nunca utilice agua, alcohol o limpiadores abrasivos para limpiar la superficie de la unidad. Si lo hace, esto producirá un mal funcionamiento o decoloración de la unidad.



PARA ALMACENAR

Almacénela en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no funciona	<ul style="list-style-type: none">• La unidad no está cargada	<ul style="list-style-type: none">• Cargue la unidad conectándola al cable de carga y enchufándola en una fuente de alimentación USB.• Presione y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) (icono aquí) durante 3 segundos para encenderlo.• Revise los circuitos y los fusibles, o pruebe en un tomacorriente diferente o una fuente de alimentación USB.
La luz LED no es suficientemente brillante	<ul style="list-style-type: none">• La unidad no está completamente cargada	<ul style="list-style-type: none">• Cargue completamente la unidad conectándola al cable de carga y enchufándola en una fuente de alimentación USB.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían invalidar la facultad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y TV para obtener ayuda.

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.



THE LEADERS IN HEALTH & WELLBEING

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

HoMedics vende sus productos con la intención de que estén libres de defectos de fabricación y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra original, con excepción de lo que se indica a continuación. HoMedics garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal y servicio normales. Esta garantía se extiende sólo a los consumidores y no se extiende a los minoristas.

Para obtener el servicio de garantía en su producto HoMedics, comuníquese con un representante de relaciones con el cliente para obtener ayuda. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero no limitado a, minoristas, el comprador posterior del producto de un minorista o los compradores remotos, a obligar a HoMedics en cualquier forma más allá de los términos aquí establecidos. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inapropiado de energía eléctrica/fuente de alimentación; pérdida de alimentación eléctrica; caída del producto; funcionamiento incorrecto o daño de una parte operativa por no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño al transportarlo; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales; pérdida del uso durante el período en que el producto se encuentre en una instalación de reparación o en espera de partes o de reparación; o cualquier otra condición ajena al control de HoMedics.

Esta garantía sólo es efectiva si el producto se adquiere y se opera en el país en el que ha sido adquirido. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que funcione en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, SECUNDARIOS O ESPECIALES. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA PRECISA MÁS DE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER PARTE O PARTES QUE SE DETERMINE QUE TIENEN ALGÚN DEFECTO EN EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. NO SE OTORGARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES PARA MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES DE PRODUCTOS EN LUGAR DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados y/o revendidos, incluyendo pero no limitados a la venta de dichos productos en sitios de subastas en Internet y/o ventas de dichos productos por revendedores de excedentes o a granel. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente en cuanto a los productos o partes de los mismos que sean reparados, reemplazados, alterados o modificados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede gozar de derechos adicionales, los cuales pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de cada país, algunas de las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Para obtener más información sobre nuestra línea de productos en EUA visite: www.homedics.com. Para Canadá, por favor visite: www.homedics.ca.

PARA SERVICIO EN EUA:

CORREO ELECTRÓNICO: CSERVICE@HOMEDICS.COM

DE LUNES A VIERNES DE 8:30 AM - 7:00 PM HORA DEL ESTE

1.800.466.3342

PARA SERVICIO EN CANADÁ:

CORREO ELECTRÓNICO: CSERVICE@HOMEDICSGROUP.CA

DE LUNES A VIERNES DE 8:30 AM - 5:00 PM HORA DEL ESTE

1.888.225.7378