

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

(Válida únicamente en los EE.UU.)

HoMedics, Inc., garantiza este producto contra defectos en material y mano de obra durante el período de un año a partir de la fecha original de compra con las excepciones que se detallan a continuación.

Esta garantía de producto de HoMedics no cubre daños causados por un uso inadecuado, abuso, accidente, la conexión de accesorios no autorizados, la alteración del producto o cualquier otra condición sin importar cual sea que se encuentre fuera del control de HoMedics. Esta garantía es válida sólo si el producto es comprado y usado en los EE.UU. Esta garantía no cubre un producto que requiera modificación o alteración para que pueda usarse en cualquier otro país distinto del país por el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados a causa de estas modificaciones. HoMedics no será responsable de ningún tipo de daños incidentales, consecuentes o especiales. Todas las garantías implícitas, incluyendo entre otras, aquellas garantías implícitas de idoneidad y comerciabilidad, están limitadas a la duración total de un año a partir de la fecha original de compra.

Para obtener un servicio cubierto por la garantía para su producto HoMedics, puede entregar la unidad personalmente o enviarla por correo junto con su recibo de compra fechado (como prueba de la compra), el franqueo pagado, junto con un cheque o una orden de pago por el monto de \$5.00, pagadero a HoMedics, Inc. para cubrir los gastos de manipulación.

Una vez recibido, HoMedics reparará o reemplazará su producto, según lo que sea apropiado y se lo enviará con el franqueo pagado. Si es apropiado reemplazar su producto, HoMedics lo reemplazará con uno igual o comparable, a opción de HoMedics. La garantía es válida únicamente a través del Centro de servicio HoMedics. El servicio realizado a este producto por cualquier otro diferente al Centro de servicio HoMedics anulará la garantía.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a las regulaciones de los diferentes estados, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en: www.homedics.com o www.turnonyoursmile.com

Debido al constante mejoramiento del producto, las ilustraciones pueden variar ligeramente del producto actual.

Dirección postal:

HoMedics
Service Center Dept. 168
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI
48390

correo electrónico:

cservice@homedics.com

©2003 HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas. Reservados todos los derechos. HoMedics® es una marca registrada de HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas. VibraDent™ es una marca comercial de HoMedics Inc. y sus compañías afiliadas. Reservados todos los derechos.

DuPont® es una marca registrada de E.I. du Pont de Nemours & Company.

IB-HD120C

VibraDent™ Sparkle RECHARGEABLE TOOTHBRUSH



El manual en español empieza a la página 9

INSTRUCTION MANUAL

HD-120C

Note: When the rechargeable cells are running empty, the toothbrush automatically turns off. This protects the rechargeable cells from deep discharging and signals that the power unit should be charged.

IMPORTANT SAFEGUARDS
WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS,
ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT,
BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD
ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE
FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
DANGER —TO REDUCE THE RISK OF
ELECTROCUTION:

- DO NOT handle the plug with wet hands.
- DO NOT place or store the charger base where it can fall or be pulled into a tub, sink or toilet.
- DO NOT reach for a charger base that has fallen into water. Unplug immediately.
- DO NOT use while bathing.
- DO NOT submerge the charger base in water or any other liquid.
- This charger base is designed for use in 120-volt, 60 Hz outlet. NEVER force the plug into an outlet.

WARNING—TO REDUCE THE RISK OF BURNS,
ELECTROCUTION, FIRE OR INJURY:

- DO NOT excessively bend or pull the cord. Unplug the cord by grasping the plug—not the cord.
- Keep the cord away from heated surfaces.

- Use this product only for its intended use as described in this manual. DO NOT use the product for any other purpose.
- DO NOT use attachments not recommended by HoMedics.
- DO NOT use outdoors or operate where aerosol products are being used or where oxygen is being administered.
- NEVER insert brush head into or remove it from the universal handle while the product is on.
- NEVER operate the product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if the charging base has been dropped or damaged, or if it has been immersed in water. Return the product to HoMedics service center for examination and repair.
- This product should never be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- This unit should not be used by children without adult supervision.
- Not recommended for children under 3.
- Avoid using a brush with crushed or bent bristles.
- NEVER use while sleeping or when drowsy.
- For household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Note: The handle may warm up during charging. This has no effect on the unit's operation.

VibraDent Sparkle comes with 3 color coded brush heads for multiple users.

CHARGING INSTRUCTIONS

Follow this procedure before you use VibraDent Sparkle for the first time.

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

1. Plug the charger base into a 120-volt outlet. Place the handle into the base and allow it to charge for at least 16 hours before using it for the first time.
2. The charger indicator light will show red when the unit is correctly placed in the charger base. The indicator will go out when the toothbrush is removed from the base.
3. The optimum voltage for charging is 120V.
4. To maintain the unit's full performance, it should always be stored on the charging base after use.

Note: Charge for at least 16 hours before using the unit for the first time.







Figure 1




Outside teeth



Inside teeth



Chewing surface



HOW TO USE VIBRADENT SPARKLE

1. Attach the brush head to the handle by positioning the brush head at a 90° angle to the left of the handle. Turn the brush head counter clockwise one quarter turn, so the bristles are facing the same direction as the ON/OFF button. (See Fig.1)
2. Before brushing, rinse your mouth thoroughly and wet the brush head to moisten, then apply tooth paste.
3. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching the unit on. Place the brush in a slanted position, 45° towards the gum line.
4. Press the "ON" button to activate the unit.
5. Gently guide the brush head from tooth to tooth, spending a few seconds on the surface of each tooth.
6. Brush the gumlines as well as the teeth, starting with the outside teeth and gums, followed by the insides and finishing with the chewing surfaces.
7. Do not press too hard or scrub with VibraDent Sparkle. Allow the unit to do the work.
8. The auto timer feature will automatically turn the unit off after the 2-minute dentist recommended brushing time. NOTE: To turn the unit off before the 2 minutes have elapsed, simply press the "OFF" button.
9. Rinse mouth thoroughly with water.
10. Brush heads should be replaced every 2-3 months to ensure optimal performance.

HoMedics replacement heads (RH-V) for this model are available at your local retailer or check www.homedics.com for a list of retailers that offer these replacement heads.

CLEANING AND MAINTENANCE

Note: To maintain optimal performance, we recommend that you replace your brush head every 2-3 months.

Note: We recommend soaking the brush head in a denture cleaner (commercially available) every 2 to 4 weeks to keep it hygienically clean.

Caution: All servicing of this unit must be performed by authorized HoMedics service personnel only.

1. After use, rinse the brush head for several seconds under running water with the handle switched on.
2. Switch the handle off, and take off the brush head.
3. Rinse both parts separately under running water and wipe them dry. Note: Be sure to point the handle downward (upside down) when rinsing. Do not allow water to drain down into the handle.
4. After cleaning place the VibraDent Sparkle handle back on the charging base.
5. When VibraDent Sparkle is not in use for an extended period, unplug the cord and store.
6. Clean the charger base periodically with a soft cloth or paper towel. The charger base must be dry before plugging it into an electrical outlet.

MEDICAL SAFEGUARDS

Please note the following instructions for your continued safety.

1. Similar to starting any new oral hygiene product, contact your dentist before using VibraDent Sparkle if you have had oral or periodontal surgery.
2. Contact your dentist if excessive bleeding occurs or if bleeding continues after 2 weeks.
3. This product is designed for cleaning teeth and gums only. Do not use for any other purpose.

SPECIAL INSTRUCTIONS

REMOVING AND DISPOSING OF NI-CAD BATTERIES

VibraDent Sparkle is equipped with long-lasting, rechargeable nickel-cadmium batteries. To help protect our environment, they should be removed at the end of the unit's life for safe disposal. Batteries CANNOT be replaced.

To remove the batteries before discarding product:

1. Place the handle in the charging base and turn counter clockwise to remove the cap.
2. Slide the battery out of the handle and remove.
3. Dispose of the cell-pack in compliance with national or local regulations for environmental protection and recycling of raw materials. Do not dispose of the cell-pack by burning or incineration.

Caution: Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the warranty.

Note: During the first few days of using, your gums may bleed slightly. Any bleeding should stop within a few days. If your gums continue to bleed for a period of 2 weeks or more, discontinue use and consult your dentist.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

(Valid in USA only)

HoMedics, Inc., guarantees this product free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below.

This HoMedics product warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under warranty. HoMedics shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages. All implied warranties, including but not limited to those implied warranties of fitness and merchantability, are limited in the total duration of one year from the original purchase date.

To obtain warranty service on your HoMedics product, either hand deliver or mail the unit and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, along with check or money order in the amount of \$5.00 payable to HoMedics, Inc. to cover handling.

Upon receipt, HoMedics will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, postpaid. If it is appropriate to replace your product, HoMedics will replace the product with the same product or a comparable product at HoMedics' option. Warranty is solely through HoMedics Service Center. Service of this product by anyone other than HoMedics Service Center voids warranty.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.homedics.com or www.turnonyoursmile.com

Due to continuous product improvements the pictures may differ slightly from the actual product.

© 2003 HoMedics, Inc. and its affiliated companies. All rights reserved. HoMedics® is a registered trademark of HoMedics, Inc. and its affiliated companies. VibraDent™ is a trademark of HoMedics, Inc. and its affiliated companies. All rights reserved.

DuPont® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours & Company.

IB-HD120C

VibraDent™ Sparkle

CEPILLO DE DIENTES RECARGABLE



Atención: Cuando las células recargables se están agotando, el cepillo se apaga automáticamente. Esto evita que las células recargables se descarguen por completo e indica que la unidad debe recargarse.

IMPORTANTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO ESTÁN NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN CUMPLIR CIERTAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR PELIGRO — PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN:

- NO tome el enchufe con las manos mojadas.
- NO coloque ni guarde la base-cargador donde pueda caerse o ser tirada a una tina, lavamanos o inodoro.
- NO intente alcanzar una base-cargador que haya caído al agua. Desenchúfela de inmediato.
- NO lo use mientras toma un baño.
- NO sumerja la base-cargador en agua ni en ningún otro líquido.
- Esta base está diseñada para ser usada en un tomacorriente de 120 V, 60 Hz. NUNCA fuerce el enchufe en un tomacorriente.

ADVERTENCIA — PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, CHOQUE ELÉCTRICO, INCENDIO O LESIONES:

- NO doble demasiado ni tire del cable. Desenchufe el cable tomando el enchufe no el cable.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

- Utilice este producto sólo para el uso para el cual fue diseñado y como se describe en este manual. NO utilice este producto con ningún otro fin.
- NO utilice accesorios no recomendados por HoMedics.
- NO lo use en exteriores ni lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- NUNCA introduzca ni quite la cabeza del cepillo en un mango universal mientras el producto está encendido.
- NUNCA haga funcionar este artefacto si tiene el cable o enchufe dañado, si no está funcionando adecuadamente, si la base-cargador se cayó o se dañó o si ha sido sumergida en el agua. Envíe el producto al centro de servicio HoMedics para que lo examinen y lo reparen.
- Este producto no debe ser usado nunca por individuos que padezcan algún tipo de enfermedad que pueda limitar la capacidad del usuario de manejar los controles.
- Esta unidad no debe ser usada por niños sin la supervisión de un adulto.
- No se recomienda para niños menores de 3 años.
- Evite usar un cepillo con las cerdas quebradas o dobladas.
- NUNCA la utilice mientras duerme o está adormecido.
- Sólo para uso doméstico.

Atención: El mango puede entibiarse mientras se carga. Esto no tiene ningún efecto sobre el funcionamiento de la unidad.

El VibraDent Sparkle viene con 3 cabezas de cepillo de distinto color para distintos usuarios.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CARGA

Siga este procedimiento antes de usar por primera vez su VibraDent Sparkle.


Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este artefacto tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra). Este enchufe puede enchufarse en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si éste no entra totalmente en el tomacorriente, invierta la posición del enchufe. Si aún no entra, póngase en contacto con un electricista calificado para que instale un tomacorriente adecuado. No cambie el enchufe en modo alguno.

1. Enchufe la base-cargador en un tomacorriente de 120 voltios. Coloque el mango en la base y déjelo cargarse por no menos de 16 horas antes de usarlo por primera vez.
2. La luz del cargador se verá roja cuando la unidad esté colocada correctamente en la base-cargador. El indicador se apagará cuando el cepillo se retire de la base.
3. El voltaje más indicado para la carga es 120 voltios.
4. Para mantener el mejor funcionamiento de la unidad, ésta siempre debe guardarse en la base-cargador después de usarla.


Atención: Cargue la unidad por no menos de 16 horas antes de usarla por primera vez.




Figura 1




Lado exterior de los dientes



Lado interior de los dientes



Superficie de masticación



CÓMO USAR EL VIBRADENT SPARKLE

1. Sujete la cabeza del cepillo al mango colocando la cabeza a un ángulo de 90° hacia la izquierda del mango. Gire la cabeza del cepillo un cuarto de giro en sentido antihorario, en modo que las cerdas queden en la misma dirección del botón ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF). (Ver Fig. 1)
2. Antes de cepillarse, enjuague bien su boca y moje la cabeza del cepillo para humedecerla, luego aplique la pasta dental.
3. Para evitar salpicaduras, dirija la cabeza del cepillo hacia sus dientes antes de encender la unidad. Coloque el cepillo con una inclinación de 45° en dirección a la línea de la encía.
4. Oprima el botón "ON" para encender la unidad.
5. Dirija suavemente la cabeza del cepillo de un diente a otro, dejándola unos segundos sobre la superficie de cada diente.
6. Además de cepillar los dientes cepille también la línea de la encía, comenzando desde la parte exterior de los dientes y la encía, siguiendo por la parte interior y finalizando con las superficies de masticación.
7. No presione demasiado fuerte ni frote con el VibraDent Sparkle. Deje que la unidad haga el trabajo.
8. La característica del cronómetro automático apagará automáticamente la unidad luego de los 2 minutos de cepillado recomendados por el dentista. Atención: Para apagar la unidad antes de que transcurran los 2 minutos simplemente oprima el botón "OFF" (encendido/apagado).
9. Enjuáguese bien la boca con agua.
10. Las cabezas del cepillo deben reemplazarse cada 2-3 meses para asegurar un rendimiento óptimo.

Las cabezas de reemplazo de HoMedics (RH-V) para este modelo están disponibles en su distribuidor local o consulte www.homedics.com para obtener una lista de los distribuidores que ofrecen estas cabezas de reemplazo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Atención: Para mantener un funcionamiento óptimo, recomendamos que reemplace su cabeza de cepillo cada 2-3 meses.

Atención: Recomendamos remojar la cabeza del cepillo en un limpiador de dentadura (disponible comercialmente) cada 2 ó 4 semanas para mantenerlo en un buen estado de higiene.

Precaución: Todo el servicio de esta unidad debe ser realizado sólo por personal de servicio autorizado por HoMedics.

1. Después de usar, enjuague la cabeza del cepillo por varios segundos bajo de agua corriente con el mango encendido.
2. Apague el mango y retire la cabeza del cepillo.
3. Enjuague ambas partes por separado bajo agua corriente y séquelas. Atención: Asegúrese de dirigir el mango hacia abajo (parte superior hacia abajo) cuando lo enjuague. No deje que le entre agua al mango.
4. Después de limpiar, coloque el mango del VibraDent Sparkle nuevamente en la base-cargador.
5. Si no se usa el VibraDent Sparkle por un largo período de tiempo, desenchufe el cable y guarde la unidad.
6. Limpie la base periódicamente con un paño suave o una toalla de papel. La base debe estar seca antes de enchufarla en un tomacorriente eléctrico.

PRECAUCIONES MÉDICAS

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para su seguridad.

1. Al igual que con cualquier producto nuevo de higiene bucal, contacte a su dentista antes de usar el VibraDent Sparkle si ha tenido una intervención quirúrgica bucal o periodontal.
2. Contacte a su dentista si aparece un sangrado excesivo o si el mismo continúa después de 2 semanas.
3. Este producto está concebido para limpiar dientes y encías solamente. No utilice el producto con ningún otro fin.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

CÓMO QUITAR Y ELIMINAR LAS BATERÍAS DE NI-CAD

El VibraDent Sparkle está equipado con baterías recargables de níquel-cadmio. Para ayudar a proteger nuestro medio ambiente, éstas deben ser quitadas al final de la vida útil de la unidad, para ser desechadas de un modo seguro. Las baterías NO SE PUEDEN reemplazar.

Para quitar las baterías antes de desechar el producto:

1. Coloque el mango en la base-cargador y gírelo en sentido anti-horario para quitar la tapa.
2. Deslice la batería fuera del mango y retírela.
3. Deseche el paquete de la célula de acuerdo con las regulaciones locales o nacionales de protección al medio ambiente y reciclado de materia prima. No deseche el paquete de la célula quemándolo o incinerándolo.

Precaución: Abrir el mango destruirá este artefacto y anulará la garantía.

Atención: Durante los primeros días de uso, es posible que sus encías sangren levemente. Cualquier sangrado debe detenerse en unos pocos días. Si sus encías continúan sangrando luego de un período de 2 semanas o más, deje de usarlo y consulte a su dentista.